

***I - Επιθεώρηση**
***R - Αντικατάσταση**

	Διάστημα σε μήνες:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Χλμ. x 1.000:	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Μίλια x 1.000:	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	Ψυκτικό υγρό ηλεκτρικής μονάδας ελέγχου:	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-
2	Λάδι πίσω διαφορικού κίνησης (μόνο AWD):	Αντικατάσταση κάθε 24 μήνες / 48.000 χλμ. / 30.000 μίλια									
3	Άξονας μετάδοσης κίνησης και προστατευτικά καλύμματα:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
4	Στάθμη ψυκτικού υγρού της ηλεκτρικής μονάδας ελέγχου (Προσθήκη ψυκτικού υγρού εάν απαιτείται):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
5	Φίλτρο καμπίνας αέρος & ελέγχου κλιματισμού:	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
6	Τακάκια και δίσκοι φρένων (4 τμχ):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
7	Γραμμές και εύκαμπτοι σωλήνες φρένων:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
8	Στάθμη υγρού φρένων (προσθήκη υγρού εάν απαιτείται):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
9	Υγρό φρένων:	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
10	Αρθρώσεις εμπρόσθιου συστήματος κατεύθυνσης:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
11	Σύστημα ανάρτησης (μπροστινά και πίσω σπειροειδή ελατήρια, αμορτισέρ, προσκρουστήρας και πλαστικό κάλυμμα σκόνης):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
12	Ελαστικά (φθορά πέλματος και πίεση):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
13	Μπαταρία υψηλής τάσης (δίσκος, θωράκιση και ράβδος αποφυγής σύγκρουσης):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
14	Εξαρτήματα συστήματος μετάδοσης κίνησης(πλεξούδα καλωδίωσης υψηλής τάσης και ηλεκτρικά εξαρτήματα υψηλής τάσης):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
15	Σωλήνες εξάτμισης και σύνδεση:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
16	Πώμα ρεζερβουάρ καυσίμου, σωλήνας καυσίμου και σύνδεση:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
17	Στάθμη ψυκτικού υγρού κινητήρα (Προσθήκη ψυκτικού υγρού εάν απαιτείται):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
18	Λάδι και φίλτρο γκραναζιών EHS (Ηλεκτρικό Υβριδικό Σύστημα):	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
19	Φίλτρο αέρα εισαγωγής κινητήρα:	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
20	Λάδι και φίλτρο κινητήρα:	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
21	Μπουζί:	Αντικατάσταση κάθε 45.000 χλμ. / 30.000 μίλια									
22	Φίλτρο καυσίμου:	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
23	Φίλτρο σκόνης δοχείου άνθρακα:	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R

Η συντήρηση του οχήματος πραγματοποιείται με βάση την ένδειξη του οδομέτρου (συνολικά χιλιόμετρα) ή τους μήνες, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 Για μια λεπτομερή επισκόπηση του προγράμματος συντήρησης, ανατρέξτε στο περιεχόμενο του εγχειριδίου κατόχου του αντίστοιχου μοντέλου.

Applicable for models :

SEAL U DMi	Sealion 05 Dmi
	

***I - Επιθεώρηση**
***R - Αντικατάσταση**

	Διάστημα σε μήνες:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Χλμ. x 1.000:	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Μίλια x 1.000:	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	Ψυκτικό υγρό ηλεκτρικής μονάδας ελέγχου:	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-
2	Άξονας μετάδοσης κίνησης και προστατευτικά καλύμματα:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
3	Στάθμη ψυκτικού υγρού της ηλεκτρικής μονάδας ελέγχου (Προσθήκη ψυκτικού υγρού εάν απαιτείται):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
4	Φίλτρο καμπίνας αέρος & ελέγχου κλιματισμού:	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
5	Τακάκια και δίσκοι φρένων (4 τμχ):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
6	Γραμμές και εύκαμπτοι σωλήνες φρένων:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
7	Στάθμη υγρού φρένων (προσθήκη υγρού εάν απαιτείται):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
8	Υγρό φρένων:	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
9	Αρθρώσεις εμπρόσθιου συστήματος κατεύθυνσης:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
10	Σύστημα ανάρτησης (μπροστινά και πίσω σπειροειδή ελατήρια, αμορτισέρ, προσκρουστήρας και πλαστικό κάλυμμα σκόνης):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
11	Ελαστικά (φθορά πέλματος και πίεση):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
12	Μπαταρία υψηλής τάσης (δίσκος, θωράκιση και ράβδος αποφυγής σύγκρουσης):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
13	Εξαρτήματα συστήματος μετάδοσης κίνησης(πλεξούδα καλωδίωσης υψηλής τάσης και ηλεκτρικά εξαρτήματα υψηλής τάσης):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
14	Σωλήνες εξάτμισης και σύνδεση:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
15	Πώμα ρεζερβουάρ καυσίμου, σωλήνας καυσίμου και σύνδεση:	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
16	Στάθμη ψυκτικού υγρού κινητήρα (Προσθήκη ψυκτικού υγρού εάν απαιτείται):	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
17	Λάδι και φίλτρο γρاناζιών EHS (Ηλεκτρικό Υβριδικό Σύστημα):	Αντικατάσταση κάθε 300.000km.									
18	Φίλτρο αέρα εισαγωγής κινητήρα:	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
29	Λάδι και φίλτρο κινητήρα:	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
20	Μπουζί:	Αντικατάσταση κάθε 45.000 χλμ. / 30.000 μίλια									
21	Φίλτρο καυσίμου:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Φίλτρο σκόνης δοχείου άνθρακα:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Η συντήρηση του οχήματος πραγματοποιείται με βάση την ένδειξη του οδομέτρου (συνολικά χιλιόμετρα) ή τους μήνες, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 Για μια λεπτομερή επισκόπηση του προγράμματος συντήρησης, ανατρέξτε στο περιεχόμενο του εγχειριδίου κατόχου του αντίστοιχου μοντέλου.

Applicable for models :

ATTO 2 DMi



*I - Επιθεώρηση
*R - Αντικατάσταση

	Διάστημα σε μήνες:	24	48	72	96	120
	Χλμ. x 1.000:	30	60	90	120	150
	Μίλια x 1.000:	20	40	60	80	100
1	Ψυκτικό υγρό ηλεκτρικής μονάδας ελέγχου:	-	-	R	-	-
2	Λάδι μετάδοσης κίνησης:	Αντικατάσταση κάθε 24 Μήνες / 48,000Χλμ. / 30,000 Μίλια				
3	Άξονας μετάδοσης κίνησης & καλυμμάτων:	I	I	I	I	I
4	Στάθμη ψυκτικού υγρού:	I	I	I	I	I
5	Φίλτρο ελέγχου αέρα κλιματισμού:	R	R	R	R	R
6	Τακάκια και Δίσκοι φρένων (4τεμ.):	I	I	I	I	I
7	Γραμμές και εύκαμπτοι σωλήνες φρένων:	I	I	I	I	I
8	Στάθμη υγρών φρένων(προσθήκη εάν απαιτείται):	I	I	I	I	I
9	Υγρό φρένων:	R	R	R	R	R
10	Σφαιρικές αρθρώσεις ράβδου κατεύθυνσης:	I	I	I	I	I
11	Σύστημα ανάρτησης:	I	I	I	I	I
12	Ελαστικά (φθορά πέλματος και πίεση):	I	I	I	I	I
13	Υψηλής τάσης μπαταρία:	I	I	I	I	I
14	Εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης (Πλεξούδας καλωδίωσης υψηλής τάσης και ηλεκτρικά εξαρτήματα υψηλής τάσης):	I	I	I	I	I

*Προκειμένου τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα και να παρατείνεται η διάρκεια ζωή τους συνίσταται η τακτική περιστροφή των ελαστικών και η επιθεώρηση ευθυγράμμισης ενδεικτικά κάθε 10.000km. περίπου.

**Η συντήρηση του οχήματος πραγματοποιείται με βάση την ένδειξη του οδομέτρου (συνολικά χιλιόμετρα) ή τους μήνες, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Για μια λεπτομερή επισκόπηση του προγράμματος συντήρησης, ανατρέξτε στο περιεχόμενο του εγχειριδίου κατόχου του αντίστοιχου μοντέλου

Applicable for models :

ATTO 3	ATTO 3 EVO AWD/RWD	Dolphin	Dolphin Surf	SEAL AWD/RWD	SEAL U EV	SEALION	ATTO 2
							